



MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koralan[®]

Holzreiniger

1. Opis produktu

Rodzaj produktu	Koncentrat czyszczący do użytku na zewnątrz, rozcieńczalny z wodą.
Skład	woda, alkohol, amoniak, tenzydy anionowe i substancje pomocnicze.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">• delikatny zapach• rozcieńczalny z wodą• skutecznie czyści
Zakres stosowania	Do gruntownego czyszczenia zabrudzonych i/lub zszarzałych mebli ogrodowych i paneli ryflowanych wykonanych z drewna iglastego lub twardego, modyfikowanego termicznie, WPC i in. Wnika głęboko i skutecznie czyści - idealny przed zastosowaniem oleju Koralan [®] Holzöl, Koralan [®] Holzöl Spezial itp.
Pojemność opakowań	1 l 2,5 l

2. Dane techniczne

Gęstość 20 °C	ok. 1,00 g/cm ³
----------------------	----------------------------

3. Sposób użytkowania

Przygotowanie	Większe zabrudzenia usunąć szczotką. Rośliny osłonić przed spryskaniem.
Dawka	ok. 20-60 ml/m ² w zależności od rozcieńczenia lub stopnia zabrudzenia. Na bardzo chłonnych powierzchniach należy uwzględnić zwiększone zużycie.

Sposób użycia Koralan® Holzreiniger nałożyć pędzlem lub gąbką na zwilżone drewno bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą maks. w proporcji 1:5 i pozostawić na kilka minut. Następnie oczyścić szczotką ryżową lub padem do czyszczenia. W razie potrzeby zabieg powtórzyć lub pozostawić preparat na powierzchni na dłużej.

Optymalna temperatura pracy i schnięcia wynosi od +15 °C do +30 °C (dotyczy podłoża, Koralan® Holzreiniger i temperatury otoczenia). Minimalna temperatura schnięcia +5 °C.

Następnie spłukać obficie czystą wodą pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Po osuszeniu powierzchni zaleca się zastosowanie oleju do drewna Koralan® Holzöl (twarde drewno) lub Koralan® Holzöl Spezial (drewno iglaste), aby uzyskać estetyczną powierzchnię zabezpieczoną przed działaniem warunków atmosferycznych. W każdym przypadku zalecamy wykonanie próbnego malowania.

Czyszczenie narzędzi Natychmiast po użyciu przy pomocy wody i mydła.

4. Instrukcje specjalne

Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia	<p>Stosować Koralan® Holzreiniger zawsze zgodnie z instrukcją użytkowania. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.</p> <p>Chronić przed dziećmi.</p> <p>Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. W razie konieczności konsultacji lekarskiej należy pokazać opakowanie lub etykietę. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nałożyć odzież ochronną (np. rękawice, okulary ochronne). Po użyciu twarz i ręce starannie umyć wodą z mydłem. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.</p>
Składowanie i ochrona środowiska	<p>Podczas składowania i użytkowania przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza.</p> <p>Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.</p> <p>Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C.</p>
Usuwanie produktu	<p>Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich pojemników na odpady.</p>
Kod produktu	GU50
Kod odpadów	20 01 29 – detergenty zawierające substancje niebezpieczne.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i sposobie użytkowania.

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.